

Portable HDD Disque dur portable USB 3.0 Wi-Fi

USER GUIDE

Interface Web

1.	Vue d'ensemble	. 4
2.	Installation et démarrage	. 4
2.1.	Recharger la batterie de votre Wi-Fi HDD	. 4
2.2.	Pour les utilisateurs Mac	. 5
2.1.	Connecter votre Wi-Fi HDD à votre ordinateur (connexion Internet non requise)	. 6
2.2.	Accéder à l'interface Web	. 6
3.	Interface principale	. 7
3.1.	Page d'accueil	. 7
3.1.	Lire des vidéos/films	. 8
3.2.	Visualiser des images	. 8
3.1.	Ecouter de la musique	. 9
3.1.	Visualiser un document	10
3.2.	Explorateur	11
3.2.1	. Télécharger des fichiers	11
3.2.2	2. Copier/Coller/Renommer/Supprimer des fichiers	13
4.	Paramètres	13
4.1.	Information	15
4.2.	Gestionnaire d'utilisateur	16
4.3.	Paramètres réseau	17
4.3.1	. Nom d'hôte	17
4.3.2	2. Wi-Fi & LAN	18
4.3.3	8. Serveur DHCP	23
4.3.4	I. Internet	23
4.4.	Paramètres services	26
4.4.1	. Samba	26
4.4.1	UPNP (Media server)	26
4.5.	Paramètres système	27
4.5.1	. Réglage de l'heure	27
4.5.2	2. Mise à jour Firmware	29
4.5.3	8. Paramètres par défaut	30
4.6.	Paramètres Wizzard	30
4.6.1	Etape 1: Paramètres Internet	31
4.6.2	2. Etape 2: Paramètres Utilisateur	33
5.	Déconnexion	34

ATTENTION!

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :

N'exposez pas votre appareil à une chaleur excessive (appareil de chauffage, rayonnement direct du soleil).

Evitez de faire tomber votre appareil ou de laisser tomber des objets dessus.

Evitez de mouiller votre appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Evitez toute projection d'eau. Cela pourrait causer de sérieux dommages.

Evitez les environnements humides.

Protégez l'appareil contre les sources électromagnétiques.

Sauvegardez vos fichiers. Veillez à toujours sauvegarder les fichiers originaux téléchargés sur votre Wi-Fi HDD. EMTEC ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte de données.

Ne nettoyez jamais votre appareil avec des produits contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des produits abrasifs. Vous risqueriez d'endommager votre appareil.

Températures de fonctionnement et de stockage :

Conditions d'utilisation optimales : 5°C à 40°C.

Support technique :

Assistance en ligne :



support@emtec-international.com



https://twitter.com/EMTEC Support

1. Vue d'ensemble

1. Témoin du niveau de batterie					
Rouge : batterie faible					
Vert clignotant : en charge					
Vert : en marche					
Eteint : batterie rechargée ou appareil éteint					
2. Témoin de lecture/écriture du disque dur					
Blanc : en veille					
Blanc clignotant : lecture/écriture en cours					
(Le témoin est bleu quand l'appareil est					
connecté à un port USB3.0)					
3. Témoin Wi-Fi					
Bleu : Wi-Fi prêt					
4. Témoin Internet					
Vert : connecté à Internet					
5. Bouton marche/arrêt					
Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes					
pour allumer/éteindre l'appareil.					
Appareil en marche : mode Wi-Fi HDD					
Appareil éteint : mode synchronisation (le					
disque dur fonctionne comme un disque dur					
portable standard).					
6. Port USB 3.0					
7. Reset					
8. Port Ethernet (RJ45)					



2. Installation et démarrage

2.1. Recharger la batterie de votre Wi-Fi HDD

Connectez le câble USB3.0 inclus sur un des ports USB de votre ordinateur. Le témoin du niveau de batterie clignote pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur (non inclus) de 5V/2.1A.

Note : En mode Wi-Fi HDD, la fonction Wi-Fi reste disponible pendant la charge de la batterie.

2.2. Pour les utilisateurs Mac

Votre Wi-Fi HDD doit être formaté. Veuillez connecter votre Wi-Fi HDD à votre ordinateur Apple Mac OS X version 10.6 ou supérieure et suivre les étapes suivantes :





2.1. Connecter votre Wi-Fi HDD à votre ordinateur (connexion Internet non requise)

1. Allumez votre Wi-Fi HDD P600. Lorsque le témoin Wi-Fi bleu s'arrête de clignoter, la fonction Wi-Fi est prête.

2. Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone/tablette et choisissez le nom de votre Wi-Fi HDD dans la liste des réseaux disponibles.

3 Saisissez le mot de passe (par défaut : EMTEC4567).

2.2. Accéder à l'interface Web

Il n'y a aucun logiciel à installer! Ouvrez simplement votre navigateur Internet et entrez l'adresse IP suivante : 10.10.10.254.

3. Interface principale

3.1. Page d'accueil



Galerie Vidéos :

Permet de voir toutes les vidéos disponibles sur le Wi-Fi HDD.

Galerie Images :

Permet de voir toutes les images disponibles sur le Wi-Fi HDD.

Galerie Musique :

Permet de voir toutes les musiques disponibles sur le Wi-Fi HDD.

Galerie Document :

Permet de voir tous les documents disponibles sur le Wi-Fi HDD.

Menu Explorateur :

Permet de gérer et de télécharger des fichiers (copier/coller, créer un nouveau dossier...) depuis votre ordinateur vers votre Wi-Fi HDD.

Menu Paramètres :

Accès aux paramètres de votre Wi-Fi HDD.

Pour retourner à la page d'accueil pendant la navigation dans l'interface, cliquez sur l'icône



3.1. Lire des vidéos/films

Vous pouvez lire une vidéo depuis la galerie "Vidéos" ou depuis "Explorateur". Cliquez sur la vidéo que vous souhaitez lire.

C Emtec Connect	Back	
Videos (1)	Wildlife.wmv 25MB 2009-07-14 07:32	÷
Photos (28)		
Music (13)		
Documents (3)		

Cliquez sur l'icône pour lire la vidéo avec un lecteur multimédia sur tout support compatible (UPNP/Partage de fichiers multimédia).

3.2. Visualiser des images

Vous pouvez visualiser une image depuis la galerie "Images" ou depuis "Explorateur".

C Emtec Connect 🖃	Back Photos	
Videos (1)	Chrysanthemum.jpg 858.7KB 2009-07-14 07:32	
	Desert.jpg 826.1KB 2009-07-14 07:32	
Photos (28)	Hydrangeas.jpg 581.3KB 2009-07-14 07:32	
Music (13)	Jellyfish.jpg 757.5KB 2009-07-14 07:32	
Indusic (15)	Koala.jpg 762.5KB 2009-07-14 07:32	
Documents (3)	Lighthouse.jpg 548.1KB 2009-07-14 07:32	
	Orange car 2.jpg 127.7KB 2014-09-03 11:15	
	Orange car.jpg 66.7KB 2014-09-03 11:15	
	Penguins.jpg 759.6KB 2009-07-14 07:32	
	Polynésie_aerien.jpg 26.4KB 2014-09-03 11:04	

Cliquez sur l'image que vous souhaitez visualiser.



3.1. Ecouter de la musique

Vous pouvez écouter de la musique depuis la galerie "Musique" ou depuis "Explorateur". Cliquez sur l fichier que souhaitez écouter.





	Play
	Pause
ک	Volume

3.1. Visualiser un document

Vous pouvez visualiser un document depuis la galerie "Documents " ou depuis "Explorateur". Cliquez sur le document que vous souhaitez ouvrir.

C Emtec Connect	Back Documents
Videos (1)	Paris.docx 235.6KB 2014-09-03 11:25 Paris.pdf
Photos (28)	221.3КВ 2014-09-03 11:25 WI-FL_HDD_EN.pdf 910.7КВ 2012-01-01 01:03
Music (13)	WI-FI_HDD_EN.pptx 8.2MB 2012-01-01 01:03
Documents (6)	867.4KB 2012-01-01 01:03 WI-Fi_HDD_FR.pptx 8.2MB 2012-01-01 01:04

3.2. Explorateur

3.2.1. Télécharger des fichiers

Sur la page d'accueil, allez dans "Explorateur".

C Emtec Connect	Back Explorer
Explorer	WiFiDisk1_Volume1

Cliquez sur "WiFiDisk1_Volume1", puis "Share" pour accéder aux dossiers Videos, Images, Musique et Documents.

C Emtec Connect	Back	Explorer	
Explorer	*		¢
	Videos	2012-01-01 00:00	
	Pictures	2012-01-01 00:00	
	Music	2012-01-01 00:00	
	Documents	2012-01-01 00:00	•

f y	Rafraîchir la page
€	Créer un nouveau dossier
Ŷ	Télécharger des fichiers depuis l'ordinateur vers le Wi-Fi HDD
	Retour à l'écran précédent

Pour télécharger des fichiers depuis votre ordinateur vers votre Wi-Fi HDD :

- 1. Sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger
- 2. Cliquez sur l'icône
- 3. Sélectionnez le(s) fichier(s) à télécharger puis cliquez sur "Ouvrir"



4. Le statut du transfert s'affiche

C Emtec Connect	-11	Chrysanthemum.jpg		
Explorer	2	successfully uploaded!	\otimes	•
	+	Tulips.jpg		
	2	successfully uploaded!	0	
		ОК		

3.2.2. Copier/Coller/Renommer/Supprimer des fichiers

Cliquez sur l'icône sur un dossier ou un fichier puis choisissez l'action que vous souhaitez réaliser.

¢
-
Delete
•

Сору	Copier le dossier/fichier sélectionné
Cut	Couper le dossier/fichier sélectionné
Rename	Renommer le dossier/fichier sélectionné
Delete	Supprimer le dossier/fichier sélectionné

4. Paramètres

Accédez aux réglages des paramètres de votre Wi-Fi HDD en cliquant sur "Paramètres Système" depuis la page d'accueil. Les paramètres disponibles dépendent du statut de la connexion. Lorsque vous vous connectez en mode "Invité" à votre Wi-Fi HDD, seuls certains paramètres sont disponibles.

Paramètres disponibles lorsque vous êtes connecté en mode "Admin"

C Emtec Connect	Back Information	
	Device	•
	Storage	
User Manager		
Network Settings		
Services Settings		
System Settings		
Wizard Settings		

Paramètres disponibles lorsque vous êtes connecté en mode "Invité"



4.1. Information

Information Appareil

Cette rubrique fournit des informations sur votre Wi-Fi HDD.

C Emtec Connect	Back Device	
Information	Host Name	Emtec
User Manager	Serial number Vendor Model	1050008895 Emtec WI-FIHDD
Network Settings	CPU	1.05 %
Services Settings		
System Settings		
Wizard Settings		

Information stockage

Indique l'espace disque utilisé et l'espace disponible sur votre Wi-Fi HDD.

C Emtec Connect	Back	Storage	
Information	UsbDisk1		Available size
User Manager	500GB	0%)	498.5GB
Network Settings			
Services Settings			
System Settings			
Wizard Settings			

4.2. Gestionnaire d'utilisateur

En plus du mot de passe pour sécuriser la connexion Wi-Fi de votre Wi-Fi HDD, vous pouvez définir un mode "Admin" et un mode "Invité", avec des mots de passe dédiés. Ainsi, vos amis et collègues peuvent accéder à votre Wi-Fi HDD avec un accès limité aux paramètres et à vos données (images, vidéos, documents, musique) via le mode "Invité".



Configurer mot de passe "Admin" :

Entrez le mot de passe et confirmez-le. Sauvegardez les changements avant de quitter.

C Emtec Connect	Back User Manager
Information	L admin
User Manager	Password
Network Settings	Confirm Password Save
Services Settings	
System Settings	
Wizard Settings	

Configurer mot de passe "Invité":

Activez le mode "Invité" en cliquant sur "ON".

Confirmez le mot de passe et sauvegardez.

Désormais, l'accès à l'application est protégé par mot de passe.

Au lancement de l'application, vous devrez choisir entre le mode "Admin" et "Invité".

Entrez le mot de passe et cliquez sur OK pour accéder à l'interface Web.

C Emtec Connect	Back User Manager	C Emtec Connect	Back User Manager
<i>information</i>	Enable Disable or or	Information	Enable/Disable
User Manager		User Manager	1 guest
Natwork Settings		Network Settings	
			Save
Services Settings		Services Settings	
System Settings		System Settings	
Wizard Settings		Wizard Settings	

4.3. Paramètres réseau

4.3.1. Nom d'hôte

Vous pouvez changer le nom d'hôte de votre Wi-Fi HDD.



Le nom d'hôte sera utilisé pour accéder à votre Wi-Fi HDD via le navigateur Internet (le nom d'hôte et l'adresse IP peuvent être utilisés).

Choisissez le nom et sauvegardez.

Entrez <u>http://emtec</u> (ou remplacez emtec par le nouveau nom d'hôte) dans la barre d'adresse du navigateur pour accéder à votre Wi-Fi HDD via le navigateur Internet. Vous pouvez également entrer l'adresse IP 10.10.10.254 (adresse IP par défaut).

4.3.2. Wi-Fi & LAN

Les paramètres Wi-Fi & LAN peuvent être modifiés.

C Emtec Connect	Back Wi-Fi & LAN
Information	Hide SSID
User Manager	SSID W-FIHDD-854E
Network Settings	Mde 11b/g/n Password
Services Settings	MAC Address
System Settings	00:10:02:11:95:4E IP Address
Wizard Settings	Subnet Mask 256 256 265.0
	Region United States
	Channel
	Security Mixed WPA/WPA2-PSK
	Save

<u>SSID :</u>

Vous pouvez changer le nom (nom de l'appareil) de votre Wi-Fi HDD. Entrez une combinaison de lettres et chiffres uniquement (32 caractères maximum). Sauvegardez les changements avant de quitter.

C Emtec Connect	Back Wi-Fi & LAN
Information	Hide SSID ON OF
User Manager	SSID WI-FiHDD-954E
Network Settings	Mode 11b/g/n
Services Settings	MAC Address
System Settings	00:1C:C2:11:95:4E IP Address
Wizard Settings	10.10.254 Subnet Mask
	255.255.255.0 Region

<u>Mode :</u>

Le standard Wi-Fi par défaut est 11b/g/n. Vous pouvez le modifier en choisissant dans la liste : 11Mbps (802.11b), 54Mbps (802.11g), ou 150Mbps (802.11n). Sauvegardez les changements avant de quitter.

C Emtec Connect 🖃	Back	Wi-Fi & LAN	
Information	Hide SSID		ON OFF
User Manager	SSID Wi-FiHDD-954E	802.11b 802.11g	
Network Settings	Mode 11b/g/n	802.11n 11b/g/n	
Services Settings	Password		
System Settings	00:1C:C2:11:95:4E IP Address		
Wizard Settings	10.10.10.254 Subnet Mask		
	255.255.255.0 Region		

Mot de passe :

Vous pouvez modifier le mot de passe. Sauvegardez les changements avant de quitter.

Information	<u>n</u>
Hide SSID	
User Manager SSID Wi-FiHDD-954E	ן
Network Settings Mode 11b/g/n Descurred	ן
Services Settings MAC Address	ן
System Settings IP Address	ן
Wizard Settings 10.10.254 Subnet Mask 255.255.05	ן (וו

Adresse IP :

L'adresse IP par défaut est 10.10.10.254. Vous pouvez la modifier. Sauvegardez les changements avant de quitter.

C Emtec Connect	Back Wi-Fi & LAN
Information	Hide SSID ON OF
User Manager	SSID WI-FIHDD-954E
Network Settings	Mode 11b/g/n
Services Settings	Password MAC Address
System Settings	00:1C:C2:11:95:4E IP Address
Wizard Settings	10:10:254 Subnet Mask 255:255.255.0
	Region

Masque de sous-réseau :

Le masque de sous-réseau par défaut est 255.255.255.0. Vous pouvez le modifier. Sauvegardez les changements avant de quitter.

🖲 Emtec Connect 🖃	Back	Wi-Fi & LAN	
Information	Hide SSID		ON OFF
User Manager	SSID WI-FIHDD-954E		
Network Settings	Mode 11b/g/n		
Services Settings	Password		
System Settings	00:1C:C2:11:95:4E IP Address		
Wizard Settings	10.10.10.254 Subnet Mask		
	255.255.255.0		

<u> Région :</u>

Choisissez votre région géographique dans le menu déroulant.

📀 Emtec Connect 🖃	Back	Wi-Fi & LAN	^
SW 20	11b/g/n		
Information	Password		
User Manager	MAC Address		
	00:1C:C2:11:95:4E		
	IP Address		
Network Settings	10.10.10.254	United States	
	Subnet Mask	Britain	
Services Settings	255.255.255.0	China	
	Region	Japan	
System Settings	United States	Germany	
9	Channel		
Wizard Settings	3		
	Security		
	Mixed WPA/WPA2-PSK		

Canaux :

Vous pouvez cmodifier le nombre de canaux de votre Wi-Fi HDD en sélectionannt dans le menu déroulant. Sauvegardez les changements avant de quitter. Le mode Auto est recommandé.

📀 Emtec Connect 🖃	Back	Wi-Fi & LAN	Â
	11b/g/n		
Information	Password		
User Manager	MAC Address		
	00:1C:C2:11:95:4E		
	IP Address		
Network Settings	10.10.10.254		
	Subnet Mask		
Services Settings	255.255.255.0	auto	
	Region	1	
System Settings	United States	2	
	Channel	3	
Wizard Settings	3	4	►
	Security		
	Mixed WPA/WPA2-PSK		

<u>Sécurité</u>

Vous pouvez modifier le mode de sécurité et le mot de passe de la connexion Wi-Fi de votre Wi-Fi HDD en sélectionnant dans le menu déroulant. Sauvegardez les changements avant de quitter.

C Emtec Connect	Back	Wi-Fi & LAN	^	
	MAC Address			
Information	00:1C:C2:11:95:4E			
	IP Address			
User Manager	10.10.10.254	10.10.254		
	Subnet Mask	Subnet Mask		
	255.255.255.0			
Network Settings	Region			
	United States			
Services Settings	Channel	None		
	3	WPA-PSK		
System Settings	Security	WPA2-PSK		
	Mixed WPA/WPA2-PSK	Mixed WPA/WPA2-PSK		
Wizard Settings				
		Save		

4.3.3. Serveur DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau qui assigne automatiquement une adresse IP par le serveur DHCP du router (recommandé). Cette fonction est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver en cliquant sur "OFF" et ainsi entrer les paramètres manuellement. Sauvegardez les changements avant de quitter.

C Emtec Connect	Back DHCP	Server 🏠
Information	DHCP Server	ON OFF
User Manager	Start Address 10.10.10.1	
Network Settings	End Address 10.10.10.50	
Services Settings	Gateway 10.10.10.254 Primary DNS	
System Settings	10.10.254 Second DNS	
Wizard Settings		
	Client List	Save

4.3.4. Internet

Vous disposez de deux options pour connecter votre Wi-Fi HDD à Internet :

- Accès sans fil, en connectant votre Wi-Fi HDD à un routeur Internet en Wi-Fi
- Accès câblé, en connectant un câble Ethernet dans le port Ethernet de votre Wi-Fi HDD

Accès sans fil :

Sélectionnez "Accès sans fil" dans le mode d'accès à Internet et appuyez sur "Sauvegarder".

C Emtec Connect 🖃	Back Internet
Information	Wireless Access
	Wired Access
	DHCP
Network Settings	Manual
	SSID Scan
Services Settings	HPM1217-842C36
System Settings	Password
Wizard Settings	Save

Vous pouvez alors choisir la connexion Wi-Fi parmi la liste des réseaux disponibles. Entrez le mot de passe si nécessaire (un mot de passe est nécessaire pour se connecter à un réseau sécurisé). Vous êtes connecté.

Vous pouvez modifier les paramètres d'accès sans fil en cliquant sur "Manuel".

C Emtec Connect 📑	Back Internet
Information	Wireless Access
User Manager	DHCP
Network Settings	Manual SSID Scan
Services Settings	Dexxon_Prive HPM1217-842C36
System Settings	Password
Wizard Settings	IP Address
	Subnet Mask
	Gateway
	Primary DNS
	Second DNS
	Save

Accès câblé :

Connectez le câble Ethernet du réseau sur le port Ethernet de votre Wi-Fi HDD. Sélectionnez "Accès câblé" dans le mode d'accès à Internet et appuyez sur "Sauvegarder". Vous êtes connecté.

C Emtec Connect	Back Internet
Information	Wireless Access
-	Wired Access
User Manager	Wired Access
Network Settings	PPPoE
Internet Straings	Static IP
Services Settings	Dynamic IP
	IP Address
System Settings	10.33 64.110
Wizard Settings	Subnet Mask 255.255.0 0 Colours
	10.33.2.1
	Primary DNS
	10.33.1.1
	Second DNS
	[10.33.20.1
	Save

Lorsque vous êtes connecté en "Accès câblé", le mode "IP dynamique" est sélectionné par défaut. Vous pouvez configurer manuellement le réseau de votre Wi-Fi HDD en cliquant sur "IP statique".

C Emtec Connect	Back Internet
Information	Wireless Access
User Manager	Wired Access
Network Settings	PPPoE Static IP
Services Settings	Dynamic IP
System Settings	IP Address Subnet Mask
Wizard Settings	Gateway
	Primary DNS
	Save

4.4. Paramètres services

4.4.1. Samba

Pour activer Samba cliquez sur "ON".

Cette option vous permet de connecter votre Wi-Fi HDD à votre ordinateur comme un lecteur réseau. Vous accédez ainsi aux fichiers stockés sur votre Wi-Fi HDD via l'explorateur de votre ordinateur.

C Emtec Connect	Back Samba Service	
Information	Enable Samba Service	ON OFF
User Manager	Save	
Network Settings		
Services Settings		
System Settings		
Wizard Settings		

4.4.1. UPNP (Media server)

Pour activer l'option UPNP cliquez sur "ON".

Cette option vous permet de lire les fichiers multimédia avec le(s) lecteur(s) multimédia installé(s) sur votre ordinateur.

C Emtec Connect 🖃	Back DLNA Service
Information	DLNA Service
User Manager	DLNA Name DLNA-WI-FIHDD-954E DLNA Directory
Network Settings	WiFiDisk1_Volume1/Share
Services Settings	Save
System Settings	
Wizard Settings	

4.5. Paramètres système

4.5.1. Réglage de l'heure

Choisissez votre fuseau horaire dans le menu déroulant puis cliquez sur "Synchroniser automatiquement l'heure avec le serveur Internet". Ainsi lorsque votre Wi-Fi HDD sera connecté à Internet, l'heure sera automatiquement mise à jour.

C Emtec Connect	Back Time Settings
Information	Time Zone (GMT+00:00)Greenwich
User Manager	Daylight Saving Time
Network Settings	Automatically synchronize with an Internet Time Server
Services Settings	Time Sync Frequency Sync Now
System Settings	Date
Wizard Settings	Year monun day Time 14 45 14 Hours Minutes Seconds
	Save

C	Emtec Connect 📑	Back Time Settings
ST.		(GMT+00:00)Greenwich
1	Information	Time Zone (GMT+01:00)Amsterdam
		(GMT+01:00)Belgrade
	User Manager	Davlight Saving Time (GMT+01:00)Brussels
		(GMT+01:00)Sarajevo
E	Network Settings	Automatically synchronize with an Internet Time Server
	Services Settings	Time Sync Frequency Sync Now
		Every Day
System Settings		Date
		2014 9 26 year month day
	Wizard Settings	Time
		14 52 49 Hours Minutes Seconds
		Save

Vous pouvez choisir l'intervalle de synchronisation dans le menu déroulant.

C Emtec Connect	Back	Time Settings	Â
Information	Time Zone		
User Manager	(GMT+00:00)Greenwich Daylight Saving Time	Every Day 2 Days	
Network Settings	Automatically synchronize with an In	3 Days 4 Days	TTO NO
Services Settings	Time Sync Frequency Every Day	5 Days 6 Days 7 Days	Sync Now
System Settings	Date 2014 9 26 year month day		
Wizard Settings	Time 14 52 49 Hours Minutes Secon	ds	
	1	Save	

Sauvegardez les changements avant de quitter.

4.5.2. Mise à jour Firmware

C Emtec Connect 🖃	Back Firmware Upgrade
Information	Current firmware version 2.000.014
User Manager	New firmware version Browse
Network Settings	Upgrade in progress, do not cut off the power, otherwise the upgrade will fail and the device
Services Settings	cannot start properly!
System Settings	
Wizard Settings	

Pour mettre à jour le firmware, veuillez suivre les étapes suivantes.

1. Téléchargez la dernière version du firmware sur votre ordinateur.

2. Cliquez sur "Rechercher", sélectionner depuis l'explorateur de votre ordinateur la dernière version du firmware puis cliquez sur "Ouvrir".

3. La dernière version du firmware va apparaître dans le champ "Nouvelle version du firmware". Cliquez sur "Mise à jour Firmware".

C Emtec Connect 🖃	Back Firmware Upgrade
Information	Current firmware version
User Manager	New firmware version WI-FiDisk upgrade Browse
Network Settings	Firmware Upgrade
Services Settings	Upgrade in progress, do not cut off the power, otherwise the upgrade will fail and the device cannot start properly!
System Settings	
Wizard Settings	

4. Une fois le firmware installé, l'interface Web Emtec Connect redémarre automatiquement et vous envoie sur la page de connexion.

4.5.3. Paramètres par défaut

Information

Image: Connect of Factory Default Settings

User Manager

Image: Connect of Factory Default Settings

Image: Connect of

Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres par défaut.

4.6. Paramètres Wizzard

Ce wizzard vous guide, étape par étape, pour configurer votre Wi-Fi HDD.

Cliquez sur "Suivant" pour commencer.

C Emtec Connect	
Information	This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your device.
User Manager	Next
Network Settings	
Services Settings	
System Settings	
Wizard Settings	

⋒

4.6.1. Etape 1: Paramètres Internet

Vous disposez de deux options pour connecter votre Wi-Fi HDD à Internet :

- Accès sans fil, en connectant votre Wi-Fi HDD à un routeur Internet en Wi-Fi
- Accès câblé, en connectant un câble Ethernet dans le port Ethernet de votre Wi-Fi HDD

Accès sans fil :

Sélectionnez "Accès sans fil" dans le mode d'accès à Internet et appuyez sur "Sauvegarder".

Vous pouvez alors choisir la connexion Wi-Fi parmi la liste des réseaux disponibles. Entrez le mot de passe si nécessaire (un mot de passe est nécessaire pour se connecter à un réseau sécurisé). Vous êtes connecté.

C Emtec Connect	Back	Internet settings	
Information	Wireless Access		۲
	Wired Access		•
User Manager			
	DHCP		✓
Notwork Sottings	Manual		
Network Settings	SSID		Scan
Services Settings	Dexxon_Prive		
	HPM1217-842C36		
System Settings	Password		
Wizard Settings	Next	Ski	ip

Vous pouvez modifier les paramètres d'accès sans fil en cliquant sur "Manuel".

C Emtec Connect	Back Internet settings
Information	Wireless Access
User Manager	DHCP
Network Settings	Manual 🗸
Services Settings	Dexxon_Prive
System Settings	Password
Wizard Settings	IP Address
	Subnet Mask
	Gateway
	Primary DNS
	Second DNS
	Next Skip

Accès câblé :

Connectez le câble Ethernet du réseau sur le port Ethernet de votre Wi-Fi HDD. Sélectionnez "Accès câblé" dans le mode d'accès à Internet et appuyez sur "Sauvegarder". Vous êtes connecté.

C Emtec Connect	Back	settings 💦
Information	Wireless Access	•
User Manager	Wired Access	•
Network Settings	PPPoE Static IP	
Services Settings	Dynamic IP	•
System Settings	IP Address 10.33.64.114	
Wizard Settings	255 255 0.0 Gateway	
	10.33.2.1 Primary DNS	
	10.33.1.1 Second DNS 10.33.20.1	
	Next	Skip

Lorsque vous êtes connecté en "Accès câblé", le mode "IP dynamique" est sélectionné par défaut. Vous pouvez configurer manuellement le réseau de votre Wi-Fi HDD en cliquant sur "IP statique".

4.6.2. Etape 2: Paramètres Utilisateur

L'étape suivante permet de modifier le mot de passe admin. Une fois le nouveau mot de passe entré, cliquez sur "Suivant". Vous pouvez passer cette étape sans faire de modification en cliquant en "Passer".

C Emtec Connect	Back User S	Setting 🕥
Information	🔔 admin	
User Manager	Password Confirm Password	
Network Settings	Next	Skip
Services Settings		
System Settings		
Wizard Settings		

Une fois la configuration terminée, l'interface Web Emtec Connect redémarre automatiquement. Le processus dure environ 2 minutes.



5. Déconnexion

Pour vous déconnecter de l'interface Web Emtec Connect Cliquez sur l'icône

