




1. Ouvrez l'application «Classic Boy» dans la section «Retro Gaming» de votre GemBox:




2. Cliquez sur l'icône «Paramètres» dans le coin supérieur droit de votre écran.




3. Sélectionnez ensuite "Controller":




4. Sélectionnez le nombre de joueurs que vous souhaitez configurer en appuyant sur l'option appropriée pendant plusieurs secondes (1 joueur dans l'exemple ci-dessous). Si vous activez 2 joueurs, vous devez mapper 2 Gamepads pour chaque jeu, 3 pour 3 joueurs, 4 pour 4 joueurs.




5. Revenez à la liste des émulateurs en appuyant sur le bouton "Retour" ou "B". Choisissez l'émulateur de console avec lequel vous souhaitez jouer (PlayStation 1 dans l'exemple ci-dessous):




6. Sélectionnez ensuite l'option "Avancé" dans "Paramètres du plugin":



7. Sélectionnez le même nombre de joueurs que vous avez sélectionné à l'étape 4. Ouvrez ensuite le joueur activé.



8. Cliquez sur le bouton «UNMAP ALL» dans le coin supérieur droit de votre écran.



9. Commencez à mapper vos boutons en sélectionnant les boutons un par un. Appuyez sur «A» pour déterminer l'action à mapper («Up» dans l'exemple ci-dessous), puis appuyez sur le bouton que vous voulez mapper. Enfin, appuyez sur "B" pour terminer l'assignation des touches.

