

Firmware upgrade (Chapter 3.1.4 of user Manual)

System Update

- Select to update the firmware via a USB stick.
 - 1) Copy the 'install.img' file to the root directory of a USB stick.
 - 2) Plug USB stick to the player
 - 3) Go to Setup/System/System update menu
 - 4) Select the option: upgrade or re-install, and press **ENTER** to confirm.
 - 5) System will reboot and firmware update will start
 - 6) Please wait about 10 minutes, the installation will be completed

Mise à jour du système

- Sélectionner pour mettre à jour le système via une clé USB.
 - 1) Copier le fichier 'install.img' sur la clé USB au niveau de la racine.
 - 2) Brancher la clé USB sur le lecteur
 - 3) Aller dans le menu Configurer/Système/Mise à jour du système.
 - 4) Sélectionner l'option: Mise à jour ou réinstallation, puis appuyer sur **ENTER** pour valider.
 - 5) Le système va redémarrer et commencer l'installation
 - 6) Merci de patienter durant l'installation, cela peut prendre environ 10 minutes.

Actualización del sistema

- Seleccione esta opción para actualizar el sistema mediante una llave USB.
 - 1) Copie el fichero 'install.img' en la llave USB en el directorio raíz.
 - 2) Conecte la llave USB al lector
 - 3) Vaya al menú Configurar/Sistema/Actualización del sistema.
 - 4) Seleccione la opción: Actualización o reinstalación y pulse **Enter** para confirmar.
 - 5) El sistema se reiniciará y empezará la instalación.
 - 6) Por favor, espere mientras se realiza la instalación. Este proceso puede durar unos 10 minutos.

Aggiornamento del sistema

- Aggiornamento del sistema via una penna USB.
 - 1) Copiare i file 'install.img' sulla penna USB nella root.
 - 2) Collegare la penna USB sul lettore
 - 3) Accedere al menù Configurazione/Sistema/Aggiornamento del sistema.
 - 4) Selezionare l'opzione : Aggiornamento o reinstallazione, e premere **ENTER** per confermare.
 - 5) Il sistema deve reinizializzare e cominciare l'installazione.
 - 6) Attendere 10 minuti durante il programma di installazione.

System Aktualisieren (Update)

- Wählen Sie die Firmware via USB Speicherstift aktualisieren
 - 1) Kopieren Sie die 'install.img' Datei ins Stammverzeichnis eine USB Speicherstiftes.
 - 2) Stecken Sie den Speicherstift in einen USB Host Port des Players.
 - 3) Gehen Sie in das Menü Setup/System/System Update.
 - 4) Wählen Sie die Option: upgrade oder re-install und drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung.
 - 5) Das System wird einen Neustart machen und das Firmwareupdate wird starten.
 - 6) Der Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Bitte warten Sie bis die Installation beendet ist.