

## **Firmware upgrade (Chapter 20 of user Manual)**

### **System Update**

- Select to update the firmware via a USB stick.
  - 1) Copy the 'install.img' file to the root directory of a USB stick.
  - 2) Plug USB stick to the player
  - 3) Go to Setup/Misc/USB upgrade menu
  - 4) Press **OK** to confirm.
  - 5) System will reboot and firmware update will start
  - 6) Please wait about 10 minutes, the installation will be completed

### **Mise à jour du système**

- Selectionner pour mettre à jour le système via une clé USB.
  - 1) Copier le fichier 'install.img' sur la clé USB au niveau de la racine.
  - 2) Brancher la clé USB sur le lecteur
  - 3) Aller dans le menu Configurer/Divers/Mise à jour USB.
  - 4) Appuyer sur **OK** pour valider.
  - 5) Le système va redémarrer et commencer l'installation
  - 6) Merci de patienter durant l'installation, cela peut prendre environ 10 minutes.

### **Actualización del sistema**

- Seleccione esta opción para actualizar el sistema mediante una llave USB.
  - 1) Copie el fichero 'install.img' en la llave USB en el directorio raíz.
  - 2) Conecte la llave USB al lector
  - 3) Vaya al menú Configuracion/Varios/Actualización USB.
  - 4) Pulse **OK** para confirmar.
  - 5) El sistema se reiniciará y empezará la instalación.
  - 6) Por favor, espere mientras se realiza la instalación. Este proceso puede durar unos 10 minutos.

### **Aggiornamento del sistema**

- Aggiornamento del sistema via una penna USB.
  - 1) Copiare i file 'install.img' sulla penna USB nella root.
  - 2) Collegare la penna USB sul lettore
  - 3) Accedere al menù Impostazioni/Varie/Aggiornamento USB.
  - 4) Premere **OK** per confermare.
  - 5) Il sistema deve reinizializzare e cominciare l'installazione.
  - 6) Attendere 10 minuti durante il programma di installazione.

### **System Aktualisieren (Update)**

- Wählen Sie die Firmware via USB Speicherstift aktualisieren
  - 1) Kopieren Sie die 'install.img' Datei ins Stammverzeichnis einer USB Speicherstiftes.
  - 2) Stecken Sie den Speicherstift in einen USB Host Port des Players.
  - 3) Gehen Sie in das Menü Einstellungen/Sonstiges/USB Erweiterungen.
  - 4) Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
  - 5) Das System wird einen Neustart machen und das Firmwareupdate wird starten.
  - 6) Der Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Bitte warten Sie bis die Installation beendet ist.